



Manuel d'instructions des pompes

Neptune Hydroponics

Introduction.

Merci pour l'achat de notre pompe Neptune Hydroponics. Afin d'éviter tous risques et pour une utilisation plus facile, merci de lire ces instructions avant utilisation, et de les conserver pour de futures consultations.

Caractéristiques et paramètres techniques.

Ces modèles viennent équipés d'un thermostat qui éteint les moteurs automatiquement s'ils surchauffent lorsque la pompe fonctionne. Grâce à leur conception et à leurs moteurs spéciaux, ces modèles bénéficient d'une durée de vie plus longue et d'une consommation d'énergie moindre.

Autres paramètres et détails de données importants :

Modèle	Voltage/ Fréquence	Puissance (W)	H-Max (m)	Débit (L/h)	Profondeur Max (m)
NH600	220~240V/50Hz	10	1.0	600	2
NH800	220~240V/50Hz	18	1.3	800	2
NH1000	220~240V/50Hz	22	1.6	1000	2
NH2000	220~240V/50Hz	55	2.5	2000	2
NH3000	220~240V/50Hz	85	3.5	3000	2
NH4000	220~240V/50Hz	100	4.5	4500	2

Fonctionnement.

1. Elles peuvent être utilisées pour fournir une charge dans les fontaines, bassins, canaux, cascades, etc.
2. Elles peuvent être utilisées pour les systèmes hydroponiques et les systèmes d'irrigation.

Instructions d'utilisation.

Pour l'utiliser ; dans un premier temps choisissez la prise adéquate et branchez-la au boîtier de la pompe puis la connecter au tuyau. La prise et le tuyau doivent être fixés entre eux grâce à un anneau. Si vous utilisez la pompe sur le sol ou sur les murs, merci de coller les patins en caoutchouc sur la base de la pompe. Si vous allez la placer dans le fond d'un bassin, merci de la fixer avec des clous adéquats. Après l'avoir attachée, vous pouvez utiliser la pompe.

Attention.

1. Assurez-vous que le voltage et la fréquence soient les mêmes que ceux indiqués dans les caractéristiques de la pompe.
2. Assurez-vous que la température moyenne soit comprise entre 0 et 35 °C.
3. Quand vous la transportez, la tenir par les poignées.
4. La pompe a besoin d'être alimentée par un dispositif de courant résiduel (DCR) dont le taux ne peut dépasser les 30 mA.

5. Le câble d'alimentation ne peut pas être substitué. Si le câble est endommagé, le dispositif complet doit être remplacé.
6. La pompe risque de se détériorer si elle est amenée fonctionner sans eau.
7. Lorsque vous utilisez la pompe dans une fontaine ou une rivière, la placer là où il y a le moins de sable.
8. Si la pompe fonctionne mal, merci de la conserver après avoir coupé l'alimentation. Si les câbles ou autres parties électriques sont détériorées, renseignez-vous auprès d'un technicien, d'un commercial ou dans une boutique afin que des professionnels vous aident à vous en fournir d'autres.
9. Nettoyez fréquemment le roulement et le filtre de la pompe.
10. Lorsque vous démontez la pompe faites particulièrement attention lorsque vous placerez la pompe puisqu'elle a du magnétisme.
11. Eviter de l'utiliser dans des milieux trop salés ou alcalins.
12. Signification de la croix sur l'icône de la poubelle :



- Ne pas jeter les composants électriques n'importe où, recourir à des centres de tri.
- Contactez les centres de recyclage de votre région à travers les organismes écologiques compétents.
- Si les composants électriques sont jetés dans des décharges ou dans des poubelles de manière incontrôlée, des substances toxiques peuvent aller jusqu'à contaminer les aquifères et arriver à contaminer la chaîne alimentaire, ce qui aura un effet négatif sur votre bien-être et votre santé.

Entretien :

Si la pompe n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est conseillé de la faire fonctionner avec de l'eau propre, puis laver l'intérieur de la pompe avec de l'eau, frotter, rincer et faire sécher à l'air avant de l'emballer.