



NEPTUNE HYDROPONICS

NOTICE TAPIS CHAUFFANT 17W & 30W

IMPORTANT :

Le tapis chauffant doit se placer sous une serre. Ne pas placer le tapis chauffant et la serre directement sur le sol.

Le tapis chauffant assurera une distribution équilibrée de la température de 22 à 25°C. Tout cela dépendra bien évidemment de la température ambiante de la pièce.

La serre et le tapis chauffant devront être placés à un endroit lumineux comme sur le rebord d'une fenêtre, puisque la lumière influe aussi sur la croissance des plantes.

REMARQUES :

A : Le tapis chauffant ne doit pas être coupé, plié, courbé ou percé.

B : Ne pas utiliser le tapis chauffant dans les cas suivants :

- Lorsque la surface en PVC est cassée, fissurée, ou endommagée par de profondes rayures.
- Lorsque le câble d'alimentation ou la prise est endommagée.

C : Ne pas utiliser le tapis chauffant comme coussin pour les personnes ou animaux.

D : Lorsque le tapis chauffant est en train de fonctionner, ne pas le couvrir d'un tissu ou de tout autre matériau sensible à la chaleur.

E : Avec son enveloppe en PVC scellée, le tapis chauffant ne convient pas aux utilisations sous l'eau c'est-à-dire les aquariums.

F : Tenir hors de portée des enfants, des animaux...

G : Se rapprocher de votre vendeur agréé pour tout dysfonctionnement. Ne pas tenter de le réparer soit même.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

L'enveloppe chauffante du tapis en PVC est isolée et résistante aux acides.

Elle est appropriée pour une utilisation uniquement en intérieur.

Le tapis chauffant produit une chaleur constante et par conséquent la température intérieure de la serre doit être contrôlée régulièrement.

Une régulation de la température peut être réalisée en utilisant un programmateur, ou un thermostat prévu à cet effet.