



NOTICE SERRE CHAUFFANTE NEPTUNE HYDROPONICS

Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser cette serre chauffante.

Dimensions : 38x25x19cm.

Faites germer des fleurs, végétaux ou herbes aromatiques pendant l'hiver et vos graines se développeront grâce à une température idéale et seront prêtes à être transplantées au début du printemps.

La serre comprend :

- Un bac chauffant de 12V – câblé secteur 1.80 mètres.
- Un capot rigide transparent avec 4 clapets de ventilation manuels.
- 2 petits bacs amovibles perforés.
- Un petit tapis horticole.

Installation / utilisation :

Ne jamais placer la serre à même le sol.

La température intérieure de la serre sera dépendante de la température ambiante de votre espace.

Placez le propagateur dans une zone bien illuminée en évitant le soleil direct.

Si vous utilisez les 2 petits bacs amovibles :

- Remplir chaque compartiment jusqu'à la moitié avec du substrat. Humidifier et bien compacter.
- Suivre les instructions du fabricant de graines avant de les planter.
- Semer les graines en ligne. Les couvrir avec une couche de substrat (environ d'1/2cm) et vaporiser légèrement d'eau.

Maintenir une température entre 17 et 23 degrés et pulvériser régulièrement vos semis ou boutures.

Dès que les premières plantules apparaissent ouvrir les clapets de ventilation afin de gérer l'humidité.

PRECAUTION :

Toujours déconnecter la serre avant de la nettoyer.

N'utiliser quand intérieur. Ne pas submerger la serre dans l'eau ou autre liquide.

Maintenir la serre hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser la serre si le bac ou le câble secteur sont endommagés. Se rapprocher de votre vendeur agréé pour tout dysfonctionnement.